

Ersatzteile Spare parts

Bohrerschleifgerät

Drill bit grinder

OPTi grind®
GH IOT

310 0110

OPTi grind®
GH IST


310 0115





1 Ersatzteile - Spare parts

1.1 Ersatzteilzeichnung - Drawing spare parts GH10T | GH15T



1-1: Ersatzteilzeichnung - Drawing spare parts GH15T

GH10T_GH15T_parts.fm



1.1.1 Ersatzteilliste - Spare part list

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Artikelnummer	Artikelnummer
			Qty.	Item no.	Item no.
				GH10T	GH15T
1	Bodernplatte	Base plate	1		
2	Abdeckung	Cover	1		0310011502
3	Scheibe	Washer	6		
4	Federring	Federring	6		
5	Innensechskantschraube	Socket head screw	6		
6	Platte	Plate	1		0310011506
7	Halter	Holder	1		0310011507
CPL	Halter komplett	Holder complete	1	0310011007CPL	0310011507CPL
8	Innensechskantschraube	Socket head screw	2		
9	Scheibe	Washer	7		
10	Federring	Spring ring	2		
11	Innensechskantschraube	Socket head screw	7		
12	Einstellschraube	Adjusting screw	1	0310011012	0310011512
13	Skala	Scala	1	0310011012	0310011513
14	Schraube	Screw	1	0310011012	
15	Schraube	Screw	10		
16	Feder	Spring	1		0310011516
17	Einstellplatte	Adjusting plate	1	0310011017	0310011517
18	Rubber foot	Gummifuß	4		0310011518
19	Halter	Holder	1		0310011519
20	Scheibe	Washer	5		
21	Federring	Federring	3		
22	Innensechskantschraube	Socket head screw	2		
23	Kugellager	Ball bearing	1		04061806R
24	Mikroschalter	Micro switch	1	030031712018	030031712018
25	Innensechskantschraube	Socket head screw	2		
26	Kupplung	Clutch	1		0310011526
27	Gewindestift	Grub screw	3		
29	Lüfter	Fan	1	0310011529	
30	Scheibe	Washer	1		
31	Innensechskantschraube	Socket head screw	4		
32	Aufnahme	Collet	1		0310011532
33	Schraube	Screw	1		0310011533
34	Gewindestift	Grub screw	1		
35	Stift	Pin	1	0310011035	0310011535
36	Gewindestift	Grub screw	1		
37	Aufnahme	Collet	1		0310011537
38	Schraube	Screw	1		0310011538
39	Stift	Pin	2		


GH10T_GH15T_parts.fm



40	Kugellager	Ball bearing	2	0406807R	04061812R
41	Exzenter	Eccentric	1		0310011541
42	Skala	Scala	1		0310011542
43	Niet	Rivet	2		
44	Gleichrichter	Rectifier package	1	0310011544	
45	Motor	Motor	1	0310011045	0310011545
46	Scheibe	Washer	4		
47	Federring	Federring	4		
48	Innensechskantschraube	Innensechskantschraube	4		
49	Kohlenbürste	Carbon brush	2	0310011049	0310011549
50	Verschluss	Plug	2		0310011550
51	Abdeckung	Cover	1		0310011551
52	Scharnier	Butt hinge	1		0310011552
54	Sechskantmutter	Hexagon nut	2		
55	Gehäuse	Housing	1		0310011555
56	Rändelschraube	Knurled screw	1		0310011556
57	Motorschutzscharter	Motor safety switch	1		0310011557
58	Klemmmutter	Clamping nut	1		
59	Schalter	Switch	1	0310011559	
60	Griff	Grip	1		0310011560
61	Sechskantmutter	Hexagon nut	2		
62	Abdeckung	Cover	1		0310011562
63	Maschinenlabel	Machine label	1		
64	Label	Label	1		
65	Werkzeughalter komplett	Tool holder complete	1		0310011565CPL
65-1	Ring	Ring	1		
65-2	Sicherungsring	Retaining ring	1		
65-3	Kugellager	Ball bearing	2		
65-4	Aufnahme	Collet	1		
66	Werkzeughalter komplett	Tool holder complete	1	0310011066CPL	0310011566CPL
66-1	Buchse	Bushing	1		
66-2	Sicherungsring	Retaining ring	2		
66-3	Kugellager	Ball bearing	1		
66-4	Aufnahme	Collet	1		
67	Anschluss	Connector	1	0310011567	
68	Kabel	Cabel	1		
69	Stecker	Connector	1		
70	Schloss	Lock	1		0310011570
71	Führung	Guide	2		0310011571
72	Entstörkondensator	Suppressor capacitor	1	0310011072	0310011572
73	Netzfilter	Line filter	1		0310011573
74	Sicherung 10A	Fuse 10A	1		



1.2 Schaltplan - Wiring diagram GH10T , GH15T



1-2: Schaltplan - Wiring diagram

1.2.1 Schaltplan - Wiring diagram

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Artikelnummer	Artikelnummer
			Qty.	Item no.	Item no.
				GH10T	GH15T
1S1	Schalter Ein-Aus	Switch On-Off	1	0310011161S1	0310011561S1
1V1	Gleichrichter	Rectifier package	1	0310011161V1	0310011561V1
1B1	Sicherheitsschalter Abdeckung	Cover safety switch	1	0310011161B1	0310011561B1
1F1	Motorschuttschalter	Motor safety switch	1	0310011161F1	0310011561F1
1M1	Motor	Motor	1	0310011161M1	0310011561M1
1Z1	Netzfilter	Line filter	1	0310011161Z1	0310011561Z1
1C3	Entstörkondensator	Suppressor capacitor	1	0310011161C3	0310011561C3
1F2	Sicherung	Fuse	1	0310011161F2	0310011561F2

GH10T_GH15T_parts.fm